

# PARTYBOX MIX – 228.742

Concentrez-vous sur la recherche d'un son parfait.....

## Informations générales :

Ce produit est une petite enceinte multimédia portable bien conçue idéale pour la maison, les voyages en plein air, le bureau et d'autres endroits.

Il vous offre la possibilité d'écouter de la musique à tout moment et en tout lieu. Un service sonore parfait pour vos ordinateurs, lecteurs multimédias numériques, téléphones mobiles et autres produits audiovisuels.

## Aperçu des fonctions :

[Batterie rechargeable] Batterie rechargeable incluse ; écologique, économique et fonctionnelle.

[Entrée audio] Une prise d'entrée audio stéréo ; permet la connexion de la source de son avec des ordinateurs, des lecteurs multimédias numériques, des téléphones portables et d'autres produits audiovisuels.

[Lecteur MP3] Permet de lire directement les fichiers MP3 de la carte mémoire TF et de l'U Disk.

[Chargement intelligent] Câblage avec prise USB, permet le chargement en se connectant à la prise USB d'un ordinateur ou d'un téléphone portable.

## Définition des boutons et des prises :

### 1. Allumer/éteindre le haut-parleur

Allumer : Tournez le bouton d'alimentation de la position OFF à la position ON.

Éteindre : Tournez-le vers la position OFF pour éteindre l'appareil.

### 2." Bouton /-" :

Appuyer brièvement pour avoir la dernière chaîne.

Exercer une longue pression pour réduire le volume.

### 3." /+"Bouton :

Appuyer brièvement pour changer à la chaîne suivante.

Exercer une longue pression pour augmenter le volume.

**4." 4. "Bouton** : appuyer brièvement ce bouton pour lecture/pause.

**5. Bouton "M"** : bouton de changement de mode.

**6. Port "DC 5V"** : Entrée d'alimentation + prise écouteurs pour écouter de la musique ou la radio. Prise d'alimentation avec câblage USB, permettant de recharger l'appareil en le connectant à la prise USB d'un ordinateur ou d'un téléphone portable.

**7. Port "TF"** : Insérez une carte TF pour écouter de la musique MP3.

**8. Port "AUX"** : Prise d'entrée audio, permettant de connecter la source sonore à un ordinateur ou à un lecteur multimédia numérique.

**9. Port "USB"** : Insérez un disque dur pour écouter de la musique MP3.

## Méthode de chargement

Une extrémité du câble doit être insérée dans le port DC5V, l'autre extrémité avec la prise USB doit être insérée dans la prise USB du PC ou d'un autre appareil ou dans une prise standard de 5V 500mA.

## Faible puissance

Lorsque la puissance est faible et que le système s'éteint automatiquement, veuillez le recharger. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, rechargez-le au moins une fois par mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

# PARTYBOX-MIX – 228.742

Konzentrieren Sie sich auf das Streben nach perfektem Klang.....

## Allgemeine Informationen:

Dieses Produkt ist ein gut gestaltetes tragbares Multimedia-Mini-Akustikgerät, das zu Hause, auf Reisen, im Freien, im Büro und an anderen Orten anwendbar ist.

Es bietet Ihnen die Möglichkeit, jederzeit und überall Musik zu hören. Ein perfekter Soundservice für Ihre Computer, digitalen Mediaplayer, Mobiltelefone und andere audiovisuelle Produkte.

## Übersicht der Funktionen:

**[Wiederaufladbarer Akku]** Wiederaufladbarer Akku enthalten; ökologisch, ökonomisch und funktional.

**[Audioeingang]** Eine Stereo-Audioeingangsbuchse; ermöglicht die Verbindung der Tonquelle mit Computern, digitalen Mediaplayern, Mobiltelefonen und anderen audiovisuellen Produkten.

**[MP3-Player]** Kann MP3-Dateien auf TF-Speicherkarte und U-Disk direkt abspielen.

**[Smart Charging]** Verkabelung mit USB-Buchse ermöglicht das Aufladen durch Anschließen an die USB-Buchse eines Computers oder Mobiltelefons.

## Definition von Tasten und Buchsen:

### 1. Lautsprecher ein-/ausschalten

Zum Einschalten: Drehen Sie den Netzschalter von der AUS-Position in die EIN-Position.

Zum Ausschalten: Drehen Sie den Netzschalter in die OFF-Position, um das Gerät auszuschalten.

### 2. "<</>"-Taste:

Kurz drücken, um zum letzten Kanal zu gelangen.

Lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.

### 3. ">>|/+"-Taste:

Kurz drücken, um zum nächsten Kanal zu wechseln.

Lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

### 4. ">|"-Taste:

Drücken Sie diese Taste kurz für Wiedergabe/Pause.

### 5. "M"-Taste:

Moduswechseltaste.

### 6. "DC 5V"-Anschluss:

Stromeingang + Kopfhörerbuchse zum Hören von Musik oder Radiosendern. Steckdose mit USB-Verkabelung, mit der das Gerät aufgeladen werden kann, indem es an die USB-Buchse eines Computers oder Mobiltelefons angeschlossen wird.

### 7. "TF"-Anschluss:

Legen Sie eine TF-Karte ein, um MP3-Musik zu hören.

### 8. "AUX"-Anschluss:

Audioeingangsbuchse zum Anschließen der Tonquelle an einen Computer oder digitalen Mediaplayer.

### 9. "USB"-Anschluss:

Setzen Sie eine Festplatte ein, um MP3-Musik zu hören.

## Lademethode

Ein Ende des Kabels sollte in den DC5V-Anschluss eingesteckt werden, das andere Ende mit dem USB-Stecker sollte in die USB-Buchse des PCs oder eines anderen Geräts oder eine Standard-5V-500mA-Buchse eingesteckt werden.

## Schwache Kraft

Wenn die Leistung niedrig ist und das System automatisch herunterfährt, laden Sie es bitte auf. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

# Portable Multimedia Acoustics User's Manual

Concentrate on perfect sound pursuit.....

## **General Information**

This product is a well-designed portable multimedia mini acoustics which applies to household, outdoor travel, office and other places. It offers you a chance to indulge yourself in music at any time and place, and provides perfect sound service to your computers, digital media players, mobile phones and other audio-visual products.

## **Function Overview**

**[Chargeable Battery]** Chargeable battery included; environmental, economical and functional.

**[Audio input]** A stereo audio input jack; enable the sound source connection with computers, digital media players, mobile phones and other audio-visual products

**[MP3 Player]** Enable directly playing MP3 files in TF memory card and U Disk.

**[Intellective charging]** Wiring with USB jack, enables charging by connecting with USB jack of computer or cell phone charger.

## **Definition of Button and Jack (Real object be taken as final)**

1. Turn On/OFF the speaker

Rotate the POWER KNOB from OFF position to ON position to turn on the unit with colour changing LED lights, or Rotate to OFF position to turn off the unit. 1. Turn ON the speaker. Rotate the volume knob to your favorite sound level.

2. “◀◀/-” Button: Short press for last item or last channel, long press for turning down the volume.

3. “▶▶/+” Button: Short press for next item or next channel, long press for turning up the volume.

4. “▶||”Button: Short press for Play/Pause.

5. “M”Button: Mode shift button.

6. “DC 5V”port: Power input + earphone jack for listening to music or radio channel. Power input jack with USB wiring, enables charging by connecting with USB jack of computer or cell phone charger.

7. “TF”port: Insert TF card for MP3 music playing.

8. “AUX”port: Audio input jack, enable the sound source connection with computers, digital media players.

9. “USB”port: Insert U disk for MP3 music playing.

### ***Charging Method***

One end of wiring be inserted in DC5V, another end with USB jack be inserted in USB jack of PC or other charging with standard 5V 500mA jack.

### ***Low Power***

When low power occurs and system been power off automatically, please charge in time; not use this product for a long period, please charge at least once a month so as to lengthen battery's life.