




ASSEMBLE MANUAL FOR SF4002




①




②



③




F



1PC

G



1PC

H




1PC

I



1PC


J



M6*40mm

4PCS

C



M6*35mm

4PCS

E




1PC


Q




8PCS




①




②



③




F




1PC

G



1PC

K




1PC

L



1PC


J



M6*40mm

4PCS


C



M6*35mm

4PCS

M



M6*45mm

1PC

E




1PC


Q




9PCS




①



②




N



1PC


B



2PCS

J

M6*40mm



4PCS


D

M6*15mm



4PCS

E



1PC

Q



8PCS