



CAMERA – 226.399

Mode d'emploi




Télécharger l'application « Yi IoT »

Scanner le code QR OU



Rechercher et télécharger
l'application « Yi IoT » sur
Google Play



YI IoT
YI Technologies, Inc. Video Players & Editors

 You don't have any devices.
 Add to Wishlist

ou sur App Store



YI IoT
YI Technologies, Inc.

UPDATE

S'inscrire et se connecter

7:10

Sélectionner le pays

Singapore

Welcome Home!

Sign up

S'inscrire ici

Enter email

Se loguer avec mail et mot de passe


Password

Forgot password

Login

The image shows a mobile application interface for user authentication. At the top, the status bar displays the time 7:10 and various icons. Below this, there's a location selection area with a pin icon and the text 'Singapore'. A blue callout box points to this area with the text 'Sélectionner le pays'. The main heading is 'Welcome Home!'. Below the heading, there's a 'Sign up' link. A blue callout box points to this link with the text 'S'inscrire ici'. Underneath, there are two input fields: 'Enter email' and 'Password'. A blue callout box points to the email field with the text 'Se loguer avec mail et mot de passe'. Below the password field, there's a 'Forgot password' link. At the bottom, there's a large blue 'Login' button.

Comment ajouter une camera



Comment se connecter au WiFi



Connecter la caméra par WiFi

WiFi connection

[Other ways to connect](#)

3:22 ↗

4G 



Camera installation



Wait 20 seconds until you hear a two-tone sequence.

 I did not hear it

I heard the sequence

Si vous n'entendez pas la séquence de notes, appuyez sur le bouton « RESET » de l'appareil. Maintenez plus de 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez la séquence de notes, ce qui signifie que la réinitialisation est réussie.

7:21 [signal icons]


< Connect to Wi-Fi

yuyuyu

* Note: 5GHz wireless band is not supported
To use a different WiFi network [TAP HERE](#)

.....

☒ Save password



Tips: Place camera close to the router.

[? Minimum network requirement](#)

Next

Connectez-vous au WiFi dans les paramètres du téléphone portable, ensuite renseignez le mot de passe WiFi

Note :

1. La bande sans fil de 5 GHz n'est pas prise en charge ;
2. Veuillez activer la localisation du téléphone

3:23 ↗

4G 🔋



QR code faces camera directly



If you hear tips, press next

[? If you did not hear anything, click here](#)

Next

Scannez le code QR qui apparaît sur le téléphone portable avec la caméra. Celle-ci émet un son « Scan du code QR réussi » et « WiFi connecté ». Cliquez sur Suivant, et attendez que la configuration du réseau soit terminée.

8:16



Couplage réussi

Camera name

Smart Camera

Living room

Front door

Bedroom

Kitchen

Garden

Patio

Office


Hall


Storage

Share cameras with your family

Save

Comment utiliser l'application



















Message
d'alerte

< 2020-08-21 >

Clip de
l'alerte

-  **14:24**
Motion Detected
Smart Camera 
 -  **14:19**
Motion Detected
Smart Camera 
 -  **14:15**
Motion Detected
Smart Camera 
 -  **14:10**
Motion Detected
Smart Camera 
 -  **14:07**

-  Device  Activity  Alerts



Choisir
date

Choisir
heure

Activity

From SD card

8/11 8/12 8/13 8/14




Device

Activity

Alerts

Stockage



Abonnement au stockage

Problèmes courants

Q : La caméra est déconnectée ou hors ligne

1. Vérifier que l'alimentation électrique fonctionne correctement
2. Éteindre et redémarrer l'appareil pour le reconnecter au réseau
3. La couverture du signal est faible
4. Certains endroits possèdent une protection contre les interférences des signaux

Q : Comment la caméra stocke-t-elle la vidéo ?

1. La caméra prend en charge le format F32 avec une capacité maximale de 64 Go. Une fois la carte reconnue, elle enregistre automatiquement, et lorsque la mémoire est pleine, elle écrase automatiquement l'enregistrement d'origine et recommence l'enregistrement en boucle ;
2. Permet l'utilisation d'un service de stockage cloud pour stocker des vidéos ;

Déclaration spéciale

Le produit est soumis au produit lui-même, le manuel d'instructions est fourni à titre de référence uniquement.

L'application pour téléphone portable et la version du micrologiciel de l'appareil sont mis à jour, les utilisateurs peuvent effectuer la mise à jour par le biais de l'application.

Le manuel peut contenir des incohérences techniques ou avec les fonctions du produit, ainsi que des erreurs typographiques. Veuillez comprendre, et vous référer à l'interprétation finale de notre société.

N'installez pas le produit dans un endroit humide, poussiéreux, à haute température, inflammable ou explosif. Installer hors de portée des enfants.