


226.720

BEDIENUNGSANLEITUNG

Powerbank



Merkmale

Kapazität: 10000 mAh (37 Wh)

Greifen:

Mikro/Typ-C: 5V--2A9V---2A18W (maximal)

Blitz5V---2A9V---2A

Ausgehen:

Typ C: 5 V = - 3 A, 9 V = - 2,2 A, 12 V = - 1,5 A

USB-A: 4,5 V = - 5 A, 5 V = - 4,5 A, 5 V - 4 A, 5 V = - 3 A, 9 V = - 2 A, 12 V, 1,5 A, 225 W
(max.)

Größe: 135,1 * 70,2 * 16,1 mm

Gewicht: 200g

Laden Sie die Powerbank auf

Stecken Sie das USB-Ladekabel in das Netzteil.



①AC: Der AC-Adapter verbindet den AC-Adapter.

②USB-Anschluss des Computers

Handys aufladen



①Schließen Sie das USB-Kabel oder Typ-C-Kabel oder Lightning-Kabel an den USB-Anschluss der Powerbank an, um alle Telefone aufzuladen.

②Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss der Powerbank an, um alle Typ-C-Telefone aufzuladen.

Digitaler Bildschirm



- Batterieleistung und Schnellladezeichen anzeigen.
- Der praktische digitale LED-Stromanzeigebildschirm zeigt deutlich den Ladezustand des Akkus an.

Aufmerksamkeit

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit Geräten außerhalb der angegebenen Leistungsparameter.
- Setzen Sie das Ladegerät keinen extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen aus.
- Zerlegen Sie es nicht und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
- Von Flüssigkeiten fernhalten und an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Von Kindern fernhalten.