

Smartwatch
226.548

Richtiges Tragen

Passen Sie die Handgelenkgröße entsprechend dem Einstelloch an. Befestigen Sie die Gurtschlaufe.

Der Sensor sollte nah an der Haut anliegen, sodass die Uhr sich nicht bewegt.

Aufladen des Armbandes

Verwenden Sie es zum ersten Mal, um sicherzustellen, dass sich die Batterie in einem normalen Zustand befindet. Wenn das Gerät nicht normal eingeschaltet ist, schließen Sie bitte das Ladegerät an, um das Gerät aufzuladen.

Installieren Sie die Armband-App auf Ihrem Telefon

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zum App Store, und installieren Sie die App.



Systemanforderungen: Android 5.0 und höher; iOS9.0 und höher; Unterstützung für Bluetooth 4.0.

Geräteverbindung

- Bei der ersten Verwendung müssen Sie die APP zur Kalibrierung verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung synchronisiert das Armband automatisch die Uhrzeit.
- Schalten Sie den Bluetooth-Schalter des Mobiltelefonsystems ein → geben Sie die Gerätemoduleinstellungen der APP ein → klicken Sie zum Aufrufen auf „Gerät binden, weitere Funktionen erleben“. Es wird automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe auf dem Armband gesucht, das Armband gefunden und verbunden Gerät.
- Nach erfolgreicher Kopplung zeigt die APP eine Anleitungssseite an. Wechseln Sie entsprechend der Anleitung zur Bluetooth-Suche des Mobiltelefonsystems, um das WellAudio-Gerät zu finden und zu verbinden. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Anrufe tätigen/empfangen und Musik hören

(Hinweis: Wenn das Bluetooth-Mobiltelefonsystem im WellAudio-Gerät nicht gesucht wurde, rufen Sie bitte das Dual-Modus-Menü auf und stellen Sie es auf Ein, Sie können keine Anrufe tätigen, ohne das WellAudio-Gerät anzuschließen).

- Die APP speichert automatisch die Bluetooth-Adresse des Armbands, die APP wird geöffnet und im Hintergrund ausgeführt und sucht und verbindet automatisch das Armband.
- Android-Telefone nutzen alle Benachrichtigungsberechtigungen, um Kontaktinformationen zu lesen und Hintergrundinformationen zur laufenden App in den Telefoneinstellungen bereitzustellen.

Beschreibung der Funktion des Armbandes

- Wischen Sie auf der Schlafseite nach unten, um auf die Benachrichtigungserinnerung zuzugreifen, und wischen Sie nach oben, um auf das Kontrollzentrum zuzugreifen.
- Wischen Sie auf der Standby-Seite nach links oder rechts, um durch die Zifferblätter zu scrollen.
- Drücken Sie zwei Sekunden lang auf einer beliebigen Wählseite, um den Sprachassistenten zu starten (Hinweise: Das Mobiltelefon muss ebenfalls verbunden sein das WellAudio-Gerät und das Smartphone müssen vorab die Benutzerstimme im Sprachmenü einstellen).
- Klicken Sie auf den Standby-Seitenbildschirm, um das Hauptmenü aufzurufen. Der Stil des Hauptmenüs kann geändert werden.
- Armband-Reset-Gerät Diese Funktion löscht alle Armbanddaten (z. B. Schrittzahl).
- Wechseln Sie zur Drei-in-Eins-Herzfrequenzschnittstelle, um den Test zu starten. Die Drei-in-Eins-Herzfrequenz-60-Sekunden-Schnittstelle zeigt automatisch eine Zeitüberschreitung auf dem Bildschirm an (Herzfrequenz und Blutdruck erfordern Hardwareunterstützung für das Armband).

Uhrenschnittstelle

Nach der Synchronisierung mit dem Telefon wird das Armband automatisch aktiviert
Zeit kalibrieren;

Wischen Sie auf der Standby-Seite nach links oder rechts, um durch die Zifferblätter zu blättern.

Gehen

Anzahl der Schritte

Tragen Sie das Armband und zeichnen Sie die tägliche Schrittzahl auf, um die aktuellen Schritte in Echtzeit anzuzeigen.

Distanz

Die zurückgelegte Strecke wird anhand der Anzahl Gehschritte geschätzt.

Kalorien

Schätzen Sie den Kalorienverbrauch anhand der Anzahl der Gehschritte

Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff drei in einem

Nachdem Sie einige Sekunden lang die Drei-in-Eins-Herzfrequenztestschnittstelle aufgerufen haben, werden die aktuellen Testergebnisse für Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff angezeigt. Für diese Funktion ist ein Armband zur Unterstützung von Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren erforderlich.

Wählen

Ziffernblock zum Telefonieren. (Hinweis: Das Telefon muss auch mit einem WellAudio-Gerät verbunden sein)

Perfektioniere das Buch

Fügen Sie der APP 8 häufig verwendete Kontakte hinzu. Nachdem das Armband erfolgreich mit der Bluetooth APP verbunden wurde, können die Kontakte im Telefonbuch des Armbandes angezeigt werden. Klicken Sie auf den Kontakt, um einen Anruf zu tätigen. (Hinweis: Das Telefon muss mit einem WellAudio-Gerät verbunden sein)

Musiksteuerung

Das Armband kann das vorherige Lied und das nächste Lied steuern und pausieren / Wiedergabe starten (Hinweis: Zur Verwendung müssen WellAudio-Geräte angeschlossen sein dieses Feature-Telefon).

Dual-Mode-Schalter

Dieser Schalter muss eingeschaltet sein, damit das Telefon nach dem WellAudio-Gerät suchen kann. Wenn das Telefon nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Armbands mit dem WellAudio-Gerät verbunden wird, schaltet sich der Schalter automatisch aus und muss beim Einschalten manuell eingeschaltet werden wird wieder verwendet.

Trainiere mehr

Alle Sportmodi können Kalorien und Dauer des Seilspringens aufzeichnen.

Standby

Wenn Sie einschlafen, wechselt das Armband automatisch in den Schlafüberwachungsmodus; Erkennen Sie automatisch Ihren Tiefschlaf/Leichtschlaf/Aufwachen die ganze Nacht über und berechnen Sie Ihre Schlafqualität. Das Armband zeigt nur die Gesamtzeit von Tiefschlaf/Leichtschlaf/Schlaf an, das Ende der Anwendung ist ersichtlich Schlafdatendetails. Hinweis: Schlafdaten sind verfügbar, wenn Sie Ihr Armband tragen, und der Schlaf wird ab 22:00 Uhr erkannt. Schlafdaten für 3/4 Stunden können während des Schlafens mit der APP synchronisiert werden.

Informationsmodalität

Das Informationsmenü kann die neuesten Nachrichteninhalte anzeigen

Stoppuhrfunktion

Geben Sie die Stoppuhr ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um die Zeitmessung zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Pause“, um anzuhalten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“, um die Zeitmessung zu löschen.

Benutzerdefiniertes Zifferblatt

Sie müssen sich in der APP anmelden, um die Wähleinstellungen zu erhalten. Sie können die empfohlene Nummer / Standardnummer / benutzerdefinierte Albumnummer auswählen, um sie mit dem Armband zu synchronisieren.

APP-Funktion und Einstellungen

Persönliche Informationen

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, nachdem Sie auf die Anwendung zugegriffen haben.

Unter Einstellungen → Persönliche Daten können Sie Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und Entfernung festlegen

Sie können auch Ihre täglichen Ziele festlegen, um die täglichen Erfolge zu überwachen.

Benachrichtigungen

SMS-Benachrichtigung:

Wenn im verbundenen Zustand die SMS-Erinnerungsfunktion aktiviert ist, vibriert das Armband, wenn eine Textnachricht eingeht.

Weitere Erinnerungen:

Wenn diese Funktion im verbundenen Zustand aktiviert ist und Nachrichten wie WeChat, QQ, Facebook usw. vorliegen, vibriert das Armband, um an die von der APP empfangenen Inhalte zu erinnern und diese anzuzeigen (Sie müssen der App erlauben, das System abzurufen). Das Armband kann Benachrichtigungen von 20–40 Wörter anzeigen.

Hinweis: Das Erinnerungssystem für eingehende Anrufe ist standardmäßig aktiviert, es gibt keinen Schalter.

Option (Anrufe für eingehende Anrufe müssen mit WellAudio verbunden sein Gerät)

Andere Funktionen:

Schalten Sie die Vibrationseinstellungsfunktion ein. Wenn Anrufe, Nachrichten oder andere Erinnerungen eingeht, vibriert das Armband. Im ausgeschalteten Zustand verfügt das Armband nur über einen schüttelfreien Erinnerungsbildschirm, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Tipps für Android-Nutzer:

Wenn Sie die Erinnerungsfunktion verwenden, müssen Sie diese so konfigurieren, dass „FitPro“ dies zulässt.
im Hintergrund ausführen; Es wird empfohlen, „FitPro“ zu den Rechten hinzuzufügen
Verwaltung und öffnen Sie alle Berechtigungen.

Alarめinstellung

Im verbundenen Zustand können 8 Alarめ eingestellt werden. Nach der Einstellung wird es mit dem Armband synchronisiert; Offline-Alarm wird unterstützt. Nach erfolgreicher Synchronisierung wird das Armband entsprechend der eingestellten Zeit daran erinnert, auch wenn die APP nicht verbunden ist.

Auf der Suche nach einem Armband

Klicken Sie im verbundenen Zustand auf die Option „Armband suchen“ und das Armband vibriert.

Fernfotografie

Starten Sie im verbundenen Zustand das Foto über das Armband oder die APP, um die Remote-Kamera-Schnittstelle aufzurufen, schütteln/drehen Sie das Handgelenk, berühren Sie das Armband und machen Sie nach 3 Sekunden Countdown automatisch ein Foto. Bitte erlauben Sie der APP, auf das Fotoalbum zuzugreifen, um es zu speichern.

Selbstporträtfoto.

Sitzende Erinnerung

Legen Sie fest, ob Sie die Sitzerinnerungsfunktion aktivieren möchten. Sie können das Erinnerungsintervall festlegen. Wenn Sie innerhalb der eingestellten Zeit längere Zeit sitzen, werden Sie vom Armband daran erinnert.

Heben Sie Ihre Hand, um aufzuklären

Aktivieren Sie diese Funktion. Wenn sich das Armband im Bildschirmzustand befindet, heben Sie Ihr Handgelenk an und drehen Sie den Bildschirm in Ihre Richtung, um den Bildschirm zu beleuchten.

Bitte nicht stören

Aktivieren Sie den „Bitte nicht stören“-Modus. Sie können den „Bitte nicht stören“-Zeitraum festlegen. Während des eingestellten Zeitraums empfängt das Armband keine Benachrichtigungen mehr, um Erinnerungsnachrichten zu vermeiden.

Geräte-Reset

Durch das Zurücksetzen dieser Funktion werden alle Daten des Armbands (z. B. die Schritte) gelöscht.

Entfernen Sie das Gerät

Gerät löschen. Mit dieser Funktion werden die Daten gelöscht und das Gerät gelöscht.

Grundeinstellungen

Ausstattungsart	clever Armband	Art der Batterie	Lithium-Polymer
------------------------	-------------------	---------------------	-----------------

Vibrationsmotor	Sei bereit	Synchron	Bluetooth 4.0
Betriebs Temperatur	-10°C~50°C	Sensor	Niedriger Batteriestatus Beschleunigungssensor
System Anforderungen	IOS9 oder höher / Android5.0 oder höher		

Vorsichtsmaßnahmen

1. Sollte beim Baden und Schwimmen nicht getragen werden.
2. Schließen Sie das Armband an, wenn Sie Daten synchronisieren.
3. Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Ladekabel.
4. Setzen Sie den Griffing nicht über längere Zeit Feuchtigkeit aus, wenn die Temperatur extrem hoch oder niedrig ist.
5. Der Armband-Flashover beginnt erneut. Bitte überprüfen Sie die Speicherinformationen des Mobiltelefons, um sie zu löschen, und versuchen Sie es erneut, oder beenden Sie die APP und öffnen Sie sie erneut.